

ТЗ: приложение «Чистый счёт»

Sep 28, 2026 · @Daniil Voronoy

1. Общее описание

«Чистый счёт» — мобильное приложение, которое считает дни без алкоголя и без курения, фиксирует срывы и показывает их в календаре. Главная идея: срыв обнуляет текущую серию, но не стирает накопленный прогресс.

- **Платформы:** iOS 16+ и Android 10+. Рекомендуемый стек — кроссплатформенный (Flutter или React Native).
- **Аудитория:** взрослые, которые бросают пить и/или курить и хотят видеть свой прогресс.
- **Язык интерфейса:** русский (MVP), с заделом под локализацию.
- **Аккаунт:** не нужен. Все данные хранятся на устройстве.
- **Макеты:** утверждён вариант «Энергия» — [холст с экранами](#).

2. Термины и правила подсчёта

Каждая привычка (алкоголь, курение) считается независимо, по одним и тем же правилам.

Показатель	Как считается	Пример
Дата отказа	Вводит пользователь при настройке; можно выбрать прошедшую дату	3 марта 2026
Текущая серия	Время с момента последнего срыва, а если срывов не было — с даты отказа. Дни + часы и минуты	42 дня, 5 ч 17 мин
Общий счёт	Календарные дни с даты отказа до сегодня, срывы не влияют	209 дней
Чистых дней всего	Общий счёт минус количество уникальных дней со срывом	$209 - 3 = 206$
Срывы	Количество записей о срыве, с разбивкой по типам	3: крепкое 1, некрепкое 2
Следующая цель	Ближайшая веха из списка: 1, 3, 7, 14, 30, 60, 90, 180, 365 дней, далее каждые 365	60 дней, осталось 18

Правила:

- Серия после срыва начинается с 00:00 следующего дня после срыва, если срыв записан задним числом, и с момента записи — если срыв записан на сегодня.
- Несколько срывов в один день дают один «грязный» день, но каждый срыв считается в счётчике срывов.
- Срыв нельзя записать на дату раньше даты отказа или в будущее.
- Удаление записи о срыве пересчитывает все показатели.
- Изменение даты отказа пересчитывает все показатели; срывы раньше новой даты не учитываются.

3. Первый запуск и настройка

Настройка занимает не больше трёх экранов и не требует регистрации.

1. **Приветствие.** Короткое описание: «Считаем дни без алкоголя и курения. Срыв не обнуляет ваш прогресс».
2. **Выбор привычек.** Две карточки-переключателя: «Алкоголь» и «Курение». Можно выбрать одну или обе; минимум одна.

3. **Дата отказа** для каждой выбранной привычки. По умолчанию — сегодня; выбор через системный date picker; будущие даты недоступны. Опционально — время отказа (по умолчанию 00:00).

После настройки открывается главный экран первой выбранной привычки.

В разделе «Настройки» (иконка на главном экране, не отрисована в макетах) пользователь может:

- включить или отключить привычку;
- изменить дату отказа (с предупреждением о пересчёте);
- сбросить все данные (с двойным подтверждением).

4. Главные экраны: «Алкоголь» и «Курение»

Два экрана с одинаковой структурой переключаются горизонтальным свайпом и переключателем вверху. Если включена одна привычка, переключатель скрыт и свайп отключён.

Элементы экрана сверху вниз:

1. **Переключатель** «Алкоголь / Курение» (сегмент-контрол) и кнопка календаря справа. Переключатель синхронизирован со свайпом.
2. **Карточка счётчика** в цвете привычки (алкоголь — синий, курение — бирюзовый):
 - подпись «Без алкоголя» / «Без курения»;
 - текущая серия крупным числом + «дней подряд» с правильным склонением (1 день, 2 дня, 5 дней);
 - часы и минуты серии и дата её начала («5 ч 17 мин · с 17 августа»), обновление раз в минуту;
 - прогресс-бар до следующей цели с подписями «Цель: 60 дней» и «ещё 18».
3. **Две карточки статистики:** общий счёт с датой отказа и «чистых дней всего».
4. **Карточка срывов:** общее число и чипы по типам. Для алкоголя: «Крепкое · N», «Некрепкое · N». Для курения — только типы с $N > 0$.
5. **Кнопка «Был срыв»** внизу экрана открывает окно записи срыва (раздел 5).

Поведение:

- При достижении вехи показывается поздравление (полноэкранное, закрывается тапом) один раз на веху.
- Если срывов нет, карточка срывов показывает «Срывов нет» без чипов.
- Приложение открывается на последнем просмотренном экране.

5. Запись срыва

Окно выезжает снизу (bottom sheet) поверх главного экрана; закрывается свайпом вниз, тапом по фону или кнопкой «Отмена».

Общие элементы для обеих привычек:

- заголовок «Записать срыв» и поддерживающая фраза с текущим числом чистых дней («Серия начнётся заново, но 206 чистых дней уже ваши»); 3–5 вариантов фраз, выбираются случайно;
- **Когда:** чипы «Сегодня», «Вчера», «Другая дата» (открывает date picker в пределах от даты отказа до сегодня);
- кнопка «Записать» и текстовая «Отмена».

	Алкоголь	Курение
Тип (обязательно, один)	Крепкое (водка, коньяк, виски); Некрепкое (пиво, вино, сидр)	Сигарета, Кальян, Вейп, Нагреватель (IQOS и аналоги), Сигара, Другое — сетка 3×2 с иконками
Количество	—	Счётчик «Сколько раз», 1–99, по умолчанию 1
Заметка	Необязательное поле, до 300 символов, подсказка «Что стало поводом?»	В MVP нет, добавить в версии 2
Тип по умолчанию	Не выбран, кнопка «Записать» неактивна до выбора	Не выбран, аналогично

После нажатия «Записать»:

1. Запись сохраняется, окно закрывается.
2. Показатели пересчитываются, счётчик срывов увеличивается с анимацией.
3. Внизу появляется сообщение «Срыв записан» с кнопкой «Отменить» (5 секунд).

Защита от случайной записи: в MVP роль подтверждения выполняет само окно; кнопку «Был срыв» удерживать не нужно (в макетах так и задумано).

6. Календарь срывов

Открывается кнопкой календаря с любого главного экрана; по умолчанию показывает текущий месяц и фильтр, соответствующий экрану, с которого открыт.

Элементы:

- кнопка «Назад» и заголовок «Календарь»;
- фильтр «Все / Алкоголь / Курение»;
- название месяца и стрелки; также листается свайпом; диапазон — от месяца самой ранней даты отказа до текущего месяца;
- сетка месяца, неделя с понедельника;
- легенда цветов;
- карточка выбранного дня;
- итог за месяц: число срывов по алкоголю и по курению (с учётом фильтра).

Состояние дня	Вид
Чистый день	Белая ячейка
Срыв по алкоголю	Синяя заливка, белая цифра
Срыв по курению	Бирюзовая заливка, белая цифра
Оба срыва в один день (фильтр «Все»)	Ячейка разделена по диагонали на два цвета
До даты отказа / будущее	Приглушённый фон и серая цифра, нажатие недоступно
Сегодня	Оранжевая обводка
Выбранный день	Тёмная обводка

Карточка дня показывает дату с днём недели и список срывов: тип, количество, заметка. Для чистого дня — «Чистый день, срывов не было». Долгое нажатие на срыв в карточке предлагает «Удалить запись» с подтверждением; задним числом срыв можно добавить кнопкой «Добавить срыв» в карточке дня.

7. Дизайн

Стиль «Энергия»: тёплый светлый фон, крупные скруглённые карточки, яркий цвет у каждой привычки. Точные размеры и отступы — в [макетах](#).

Токен	Значение	Где используется
Фон	#FFF6E9	Фон экранов и нижних окон
Поверхность	#FFFFFF	Карточки статистики, ячейки календаря
Подложка	#F1E6D4	Переключатели, круглые кнопки
Текст основной	#15131F	Текст, кнопка «Был срыв», активные чипы
Текст вторичный	#4A4658	Подписи
Алкоголь	#2B3AE0	Карточка счётчика, срывы в календаре
Курение	#0F766E	Карточка счётчика, срывы в календаре
Срывы	фон #FFD9C7, цифра #8F2F0A	Карточка срывов
Сегодня	#C2410C	Обводка текущего дня

- **Шрифты:** Unbounded (700–800) для чисел и заголовков, Golos Text (400–700) для остального текста. Оба поддерживают кириллицу.
- **Скругления:** карточка счётчика 32, карточки 20–24, кнопки — пилюли.
- **Иконки:** линейные, толщина 1.7–2 px.
- **Доступность:** зоны нажатия не меньше 44×44, контраст текста не ниже 4.5:1, подписи для иконок-кнопок в VoiceOver/TalkBack, поддержка системного увеличения шрифта.
- **Тёмная тема:** не входит в MVP.

8. Модель данных и хранение

Данные хранятся локально (SQLite или аналог). Производные показатели (серия, чистые дни) не хранятся, а вычисляются из записей.

Habit — привычка

Поле	Тип	Описание
id	enum	alcohol / smoking

Поле	Тип	Описание
enabled	bool	Включена ли привычка
quitAt	datetime	Дата и время отказа
milestonesShown	int[]	Вехи, по которым уже показано поздравление

Relapse — срыв

Поле	Тип	Описание
id	uuid	Идентификатор
habitId	enum	alcohol / smoking
date	date	День срыва
createdAt	datetime	Когда запись создана (для серии, если срыв сегодня)
kind	enum	Алкоголь: strong / light. Курение: cigarette / hookah / vape / heated / cigar / other
count	int	Количество, по умолчанию 1
note	string?	Заметка, до 300 символов

Settings — последний открытый экран, флаг завершённой настройки.

Время хранится с часовым поясом; день срыва — в локальном поясе на момент записи. Смена часового пояса не должна менять уже записанные дни.

9. Нефункциональные требования

- **Офлайн:** приложение полностью работает без интернета; сетевых запросов в MVP нет.
- **Приватность:** данные не покидают устройство, без аналитики с персональными данными, без рекламы. Данные исключены из облачного бэкапа только если пользователь так выберет (по умолчанию бэкап ОС разрешён).
- **Скорость:** холодный старт до 1,5 с на среднем устройстве; свайп и анимации — 60 кадров/с.

- **Точность:** счётчик корректен при смене даты в полночь, переходе на летнее время и смене часового пояса.
- **Надёжность:** запись срыва сохраняется сразу; потеря данных при закрытии приложения недопустима.
- **Ориентация:** только портретная; поддержка экранов от 360 до 430 pt по ширине.

10. Этапы и критерии приёмки

MVP — всё из разделов 2–9: настройка, два главных экрана со свайпом, запись срывов, календарь, локальное хранение.

Версия 2 (после MVP, по приоритету):

1. Заметка к срыву курения.
2. Экран настроек в финальном дизайне и экспорт/импорт данных (JSON).
3. Виджет на рабочий стол с двумя счётчиками.
4. Счётчик сэкономленных денег (ввод расходов в день).
5. Шкала восстановления здоровья.
6. Защита PIN-кодом / Face ID.
7. Тёмная тема.

Критерии приёмки MVP:

- ☐ Настройка проходится за 3 экрана; можно выбрать одну или обе привычки и прошедшую дату отказа.
- ☐ Счётчики совпадают с правилами раздела 2 на тестовых данных, включая срыв задним числом и два срыва в один день.
- ☐ Свайп и переключатель меняют экраны синхронно.
- ☐ Срыв записывается с типом, датой и (для курения) количеством; отмена в течение 5 с возвращает прежние значения.
- ☐ Календарь показывает срывы нужным цветом, фильтр работает, нажатие на день открывает подробности.
- ☐ Удаление срыва из календаря пересчитывает все показатели.
- ☐ Данные сохраняются после перезапуска и не требуют интернета.
- ☐ Экраны соответствуют макетам «Энергия».

Открытые вопросы:

- Нужны ли уведомления о достигнутых вехах, если приложение закрыто?
- Публикация в App Store и Google Play или сначала закрытое тестирование?